



1. 실외부(프론트 바디)



4. 실내부(메인 바디)




7. 아이콘 설명

- 사용자 비밀번호: 일반모드 비밀번호로, 가장 기본으로 사용하는 비밀번호입니다.
 - 마스터 비밀번호: 마스터 모드로 전환 시, 모든 설정을 위해서 반드시 입력해야 하는 관리용 비밀번호입니다.
 - 방문자 비밀번호: 일정 기간 방문하는 사람을 위해 사용자 비밀번호와 다른 비밀번호로 설정할 수 있습니다.
 - 일회용 비밀번호: 한번만 사용 가능한 비밀번호이며, 1회 사용 후 자동 삭제됩니다.
 - 사용자 번호: 마스터 모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여하는 번호로 01, 02...와 같이 두 자릿수로 입력할 수 있습니다.
- 손바닥으로 실외부의 번호판 터치부를 터치합니다.**
- *** 실외부의 번호판에서 ***** 버튼을 입력합니다.
- #** 실외부의 번호판에서 **#** 버튼을 입력합니다.
- (R)** 실내부의 건전지 닫개를 열고, **(R)**(등록)버튼을 입력합니다.
- CARD** 실외부의 카드키 터치부에 카드키를 입력합니다.
- U** 실외부의 번호판에서 사용자 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)
- M** 실외부의 번호판에서 마스터 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)
- V** 실외부의 번호판에서 방문자 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능)
- O** 실외부의 번호판에서 일회용 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능)
- UN** 실외부의 번호판에서 사용자 번호를 입력합니다.(2자리 숫자만 가능)
- 추가 설정을 위해 ***을 눌렀을 때, 되돌아가는 범위입니다.

2. 구성품 안내

기본 구성품



3. 제품규격

구성품	제품 사양	비고
실외부(프론트바디)	87(W) X 275(H) X 57(D)mm, ABS	전작설정: DC 6V / 동작온도: -15~55°C
실내부(메인바디)	84(W) X 253(H) X 50(D)mm, ABS	센서동작온도(고온): 55°C
건전지	1.5V AA(LR6) 알카리인 건전지4개(1일 10회 사용기준 1년 사용가능)	
제품의 종류	직류, 내화형, 온도센서식, 비열식, 주지도어록(F-T-NK-M)	
옵션	리모컨 스마트리빙팩 무선 보안 시스템	옵션별도구매 옵션별도구매

※ 사용기간은 건전지 수명에 따라서 다소 차이가 날 수 있습니다.

5. 각부의 명칭 - 실외부(프론트 바디)

① 데드볼트 걸림램프	② 번호판
③ 카드키 터치부	④ 비상전원 공급단자
⑤ 네임 태그	⑥ 건전지 교체램프
⑦ 재시작 훌	⑧ 풀 바

6. 각부의 명칭 - 실내부(메인 바디)

① 건전지 닫개	② (R)버튼 (등록 버튼)
③ 잠김상태 램프	④ 잠금버튼
⑤ 푸시바	⑥ 푸시바 사용/잠금 버튼
⑦ AA알카리인건전지	⑧ 스마트 리빙팩 장착 위치
⑨ 모티스	⑩ 데드볼트
⑪ 문상태 감지센서	⑫ 렉치볼트

8. 기능설명


- 푸시풀 도어락**
푸시풀은 밀고 당기는 적은 힘으로도 문을 열고 닫을 수 있어 남녀노소 누구나 편리하게 사용할 수 있으며, 유사사는 빠르게 탈출을 돋는 최고의 솔루션입니다.
- 스마트에티켓 기능**
동작을 없이 도어락을 사용할 때 편리합니다. 번호판을 길게 3초동안 터치한 후 비밀번호 등을 입력하면 됩니다.(일회성 기능)
- 엿보기 방지 허수기능**
비밀번호 입력 전 또는 후에 아무 번호(허수)를 입력할 수 있는 보안강화 기능입니다. 사용자는 이 기능을 이용해 비밀번호 노출에 대한 불안감을 줄일 수 있습니다.
- 외부 강제잠금 기능**
실외에서 기능을 설정하면 내부에서 문을 열고 나갈 때 침입 경보음이 울리는 보안강화 기능입니다.
- 내부 강제잠금 기능**
실내에서 기능을 설정하면 밖에서 비밀번호, 카드키 등 인증수단을 사용할 수 없도록 무력화 시키는 보안강화 기능입니다.
- 자동잠금/수동잠금 설정**
문을 닫으면 자동으로 잠기는 문 단속 기능입니다. 설정을 통해 수동으로 잠기도 할 수 있습니다.
- 스마트리빙 3.0 지원**
게이트맨 스마트리빙은 새로운 개념의 디지털 도어락 서비스로 디지털 도어락 열기, 설정, 출입자 정보확인, 도어락 상태 알림과 같은 기능들을 스마트 기기를 이용해 관리할 수 있습니다.

9. 기능설정(일반모드) 공장출하 기본설정

일반모드는 누구나 편리하게 도어록 설정이 가능한 모드입니다. 사용자 비밀번호 외에 2개 (방문자, 일회용)의 비밀번호와 부가기능을 설정할 수 있습니다. * 계속 / (R)종료

사용자 비밀번호											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(R)	U	(R)	U	(R)	U	새로운					
카드키 등록 가능 개수: 100개											
등록 (R) 모든 카드 키											
방문자 비밀번호 등록 가능 개수: 1개											
등록 U (R) 1 # V PIN CODE # * (R)											
삭제 (R) 1 # O PIN CODE # * (R)											
일회용 비밀번호 1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개											
등록 U (R) 2 # 1 # 0 # * (R)											
삭제 U (R) 3 # 0 # * (R)											
모든 카드키 삭제											
삭제 U (R) 3 # U # * (R)											
도어락 설정-마스터모드로 변경											
변경 U (R) 4 # 1 # M PIN CODE # * (R)											
도어락 설정-자동잠금 설정 공장 출하 기본설정: 자동잠금											
설정 U (R) 4 # 2 # 1 # * (R)											
해제 U (R) 3 # * (R)											

10. 카드키로 문 열기



카드키 입력

11. 비밀번호로 문 열기



비밀번호 입력




손바닥 터치




*버튼 입력

12. 내부 / 외부에서 문 열기



외부에서 문 열기



내부에서 문 열기



실내부의 푸시바를 클릭하여 앞으로 잡아당기면 문이 열립니다.

13. 스마트에티켓 기능으로 문 열기

동작을 없이 도어락을 사용할 때 편리합니다. 번호판을 길게 3초동안 터치한 후

비밀번호 등을 입력하면 됩니다.(일회성 기능)

14. 문 잠그기

자동잠금으로 설정된 경우 내부/외부에서 문 잠그기

5초

내장된 자동잠금 센서가 있어 문을 닫으면 5초 이내에 자동으로 문이

잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 내부에서 문 잠그기



수동잠금 설정상태에서 문을 닫은 후 잠금버튼을 누르면 문이 잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 외부에서 문 잠그기



문이 닫힌 상태에서, 손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치하면

문이 잠깁니다.

제품보증서 (고객용)

일련번호 (11자리)	제품구입가
모델명	열쇠기술로 (설치비 등)
고객 정보	상호명 설치자 정보 연락처 설치일
고객 정보	주소

Gatemen

ASSA

15. 외부 강제잠금 설정/해제하기

비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기
손바닥으로 외부 강제잠금 설정하기
● 손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

카드키로 외부 강제잠금 설정하기
등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

외부 강제잠금 해제하기
외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제 잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

16. 내부 강제잠금 설정/해제하기

내부 강제잠금 설정하기
문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누르면, '삑' 소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

내부 강제잠금 해제하기
푸시파 내부에서 문을 열거나, 문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 해제됩니다.

20. 건전지 교환방법 및 교환시기 알림

1:1 실제크기
1.5V 알카라인 AA(LR6)
사이즈 4개를 사용하여, 1일 10회 사용을 기준으로 1년간 사용이 가능합니다.
(알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)

실내·외부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고 멜로디("따릉릉~따릉릉~비켜나세요~")가 울리면 건전지를 가능한 신속히 교환하시고, 반드시 모든 건전지를 교환해 주시기 바랍니다. 건전지가 완전히 방전된 경우 도어락이 잠기지 않습니다.

21. 건전지 방전 시 비상 전원 공급방법**22. 스마트 리빙 사용하기(별도구매)**

스마트리빙박스를 별도로 구매하여 장착하면 리모컨 또는 스마트 기기를 연동하여 사용할 수 있습니다.
① 실내부의 건전지 담개를 열고 건전지를 모두 빼냅니다.
② 스마트리빙박스 연결 단자에 스마트리빙박스를 장착합니다.
③ 다시 건전지의 +, - 단자를 확인하며 모두 장착합니다.

17. 경보 기능

침입·파손 경보 발생
침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.
파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

고온 경보 발생
화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정된 경우도 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

침입·파손경보/고온경보 해제하기
방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.
방법 ② 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

18. 3분 락(LOCK) 상태 표시

등록되지 않은 사용자 비밀번호나 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

3분 락(LOCK) 해제하기
방법 ① 푸시바를 밀어 문을 엽니다.
방법 ② 잠금 버튼을 누릅니다.
방법 ③ (R) 버튼(등록)을 누릅니다.

19. 허수기능으로 문 열기

허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

23. 주의사항 및 참고사항

침입·파손 경보 발생
침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.
파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.
고온 경보 발생
화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정된 경우도 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.
침입·파손경보/고온경보 해제하기
방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.
방법 ② 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

18. 3분 락(LOCK) 상태 표시

등록되지 않은 사용자 비밀번호나 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

3분 락(LOCK) 해제하기
방법 ① 푸시바를 밀어 문을 엽니다.
방법 ② 잠금 버튼을 누릅니다.
방법 ③ (R) 버튼(등록)을 누릅니다.

19. 허수기능으로 문 열기

허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.

24. 기능설정(관리자를 위한 마스터모드)

마스터모드는 관리자(마스터)만 도어락 설정이 가능하고 다른 사용자에게 출입권한을 제공할 수 있는 모드입니다. 사용자 비밀번호 및 카드키 100개, 일회용 비밀번호 개별등록 및 삭제가 가능해 출입자를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
(일반모드 > 마스터모드 변경 방법은 뒷면의 일반모드 기능설정의 '도어락설정 - 마스터모드로 변경'을 참고해주세요.)

마스터 비밀번호 변경													
* 계속 / (R) 종료													
변경	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
M	R	1	#	M	#	M	#	M	#	*	(R)		
사용자 비밀번호	UN	01~00 (100번짜리 사용자 번호 00으로 등록) / 등록 가능 개수: 100개											
등록	M	R	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	(R)	
삭제	M	R	3	#	3	#	UN	#	*	(R)			
카드키	UN	01~00 (100번짜리 사용자 번호 00으로 등록) / 등록 가능 개수: 100개											
등록	M	R	4	#	1	#	UN	#	U	#	*	(R)	
삭제	M	R	5	#	3	#	M	#	*	(R)			
일회용 비밀번호													1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개
등록	M	R	6	#	1	#	UN	#	U	#	*	(R)	
삭제	M	R	7	#	3	#	M	#	*	(R)			
모든 인증수단 삭제 (마스터 비밀번호는 제외)													
삭제	M	R	8	#	3	#	M	#	*	(R)			
도어락 설정-일반모드로 변경													
변경	M	R	9	#	1	#	UN	#	U	#	*	(R)	
새로운													한번 더.

25. 사용상 주의사항

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고 장시간 직사광선에 노출 되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳 (바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.
- 임의로 분해 및 재조립할 경우, 작동 이상은 물로 위험이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
- 임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 비밀번호, 모든 키 관리에 유의하십시오.
- 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.
- 부상을 입을 수 있으니 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- 걸로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- * 위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

26. 고객지원 및 피해 보상기준

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작 미숙 (비교장성 장애)으로 인한 A/S 발생 시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다. A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보증서를 바릅니다.

제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다.	
소비자 피해유형	보상 내 역
구입 후 1년 이내 고장 발생 시	무상 유상
동일 장소에 대해 2회 발생 시	무상 유상
동일 장소에 대해 3회 이상 발생 시	제품교환 유상
수리용 부품이 없는 경우	제품교환 유상
건전지 교환 불능, 일렉트릭 백미스 미숙 등의 사용자 실수에 의해 출장시	유상 유상
건전지 등 소모품 교환	제품교환 유상
제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상 유상
고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상 유상
비밀번호 입력 누락 시 파손할 경우	유상 유상
회재, 전재 등에 의한 고장 및 손상	유상 유상
외부환경에 의한 고장 및 손상(결과로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등)	유상 유상

* 유상수리비는 부품실태이므로 별도로 출장비를 받습니다.

* 본 피해보상규정은 재정경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

* 특정 프리미엄 제품은 보증기간이 구입일 기준 3년입니다

* 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.

사용설명서

Owner's Manual

메인바디 측면의 11자리 시리얼넘버(일련번호)가 없거나 훼손이 되어 있으면 정상적으로 유통된 제품이 아니며, 항후 A/S 발생 시 불이익을 받을 수 있습니다. (문의전화 : 1544-3232)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

27. 서비스 신청전 확인사항

증상	확인 사항
전원이 들어오지 않습니다.	- 건전지가 제대로 깨워져 있는지 (①②극은 제대로 맞게 삽입되었는지 확인해주세요). - 방전된 건전지나 불량 건전지가 아닌지 확인해주세요.
동작시기면 잠시 커지다가 곧 다시 아무런 반응이 없습니다.	- 건전지에 충분한 전력이 남아있지 않습니다. 건전지를 교체해주세요.
등록한 비밀번호로 인증은 되지만 문은 열리지 않습니다.	- 다른 잠금장치가 있는 것은 아닌지 확인해주세요. - 문과 문 사이에 이물질이 있을 수 있으니 문 사이를 확인해주세요. - 인증 후 예警음이 발행하면서 문이 열리지 않을 경우에는 데드볼트가 스트라이크에 걸친 경우로 수리할 수 있으니 문을 문은 후 제세도화시오.
번호판 및 모션기	- 등록을 위해 ⑥버튼을 누른 후 모드 종료시간이 지난 후 비밀번호를 입력하지 않으면 입력이 취소됩니다. - 번호판이 켜져 있는 경우 이내에 비밀번호를 입력해주세요. - *이나 #은 비밀번호 사용할 수 없습니다. - 비밀번호는 4자리에서 10자리까지 등록하여 사용 가능합니다. - 일부 지원하지 않는 키거나 고장난 키일 수 있습니다. 제공된 키로 등록해보시기 바랍니다.
경보음(소리)	- 음량조절 기능을 사용하여 설정을 변경하여 주십시오. 제품을 만지다가 갑자기 '삑'이익~ 빙어이~ 하는 침입 경보음이 계속 발생합니다. '미르를 따르는 키가세요~'라는 멜로디가 나옵니다. - 문 상태 감지센서를 잘못 설치했을 경우 침입경보로 인식되어 경보음이 발생할 수 있습니다. 평상시와 동일한 방법으로 비밀번호를 입력하시면 경보음이 해제됩니다.
자동잠금	- 제품 출시 시 기본 설정은 자동 잠금입니다. - 자동/자동 설정 상태를 확인해주세요. - 수동으로 설정된 경우에 실외부에서 문을 열면 침입경보음이 발생합니다. - 건전지 저하로 인해 건전지를 교환하고, 사용하지 않은 전자와 사용중이거나 사용이 완료된 전지를 충전 하시십시오.